

TS 205003

GONFLEUR VASE EXPANSION SUR BATTERIE RÉF. MES20002 ELEKTROGAS



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Longueur	220 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	110 mm
Poids	680 g
Code douane SH8	84039090
Enlèvement	Oui
Livraison	Oui

Veillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser ce produit, qui peut être appliqué aux gonflages de vases d'expansion chaudières ou à des voitures, des vélos, des motos, des ballons, des jouets gonflables, etc. Il peut également être utilisé en tant que manomètre.

Livré avec : Interrupteur alimentation, Port de chargement, Tuyau de raccordement de 1m, Adaptateur USB, Chargeur de voiture 12v, Lampe Led (360 lumens)

Fonctionnement

- La pompe peut être chargée/rechargée en la branchant à la prise allume-cigares d'une voiture (adaptateur USB inclus). La pompe électrique doit être bien chargée avant utilisation.

Gonflage :

- Raccordez l'extrémité fileté du tube d'air au gonfleur et raccordez l'autre extrémité de l'embout à la valve.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton "UNITÉS" pour choisir votre unité de pression cible (PSI, BAR, KPA ou kg/cm²). Les boutons "+" et "-" sont des touches de pré-réglage. Appuyez de manière répétée sur l'un des deux boutons pour régler lentement la pression cible. Maintenez enfoncé pour aller rapidement sur la pression cible.

- Appuyez sur le bouton Alimentation pour commencer le gonflage. (Pendant le gonflage, la LED s'allume)

- Une fois le pneu gonflé à la valeur définie, la pompe électrique s'arrête automatiquement de gonfler.

Appuyez sur le bouton Alimentation pour éteindre la Led. Vous pouvez également arrêter le processus de gonflage et éteindre manuellement la pompe en appuyant sur le bouton Alimentation à tout moment (dans ce cas, la lumière s'éteint en même temps).

- Après le gonflage, retirez le tube de l'embout de valve.

- Rangez dans un environnement propre et sec.

Fonction Test de pression :

- Raccordez la pompe électrique au pneu, puis appuyez sur le bouton " unité ", l'écran LCD affiche alors la pression actuelle.

Fonction Hors charge :

- Si aucune pression n'est détectée alors que la pompe est activée, elle s'éteint automatiquement après 60 secondes.

Allumer/éteindre la lampe Led :

- Lorsque l'écran LCD n'est pas activé, appuyez sur l'interrupteur Power (Alimentation) pour allumer/éteindre la lampe COB.

Recharge :

- L'icône représentant une batterie sur l'écran LCD indique le statut d'alimentation de l'appareil. Au plus tard lorsque l'icône n'indique qu'une barre, branchez la pompe électrique à une source d'alimentation. Lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur CA, une Led rouge indique le chargement. Lorsque la batterie est complètement chargée, la Led devient verte.